



## Junckers færdigolierede gulve

Junckers olierede massive parketgulve er færdigolierede fra fabrikken. De færdigolierede brædder er klar til brug efter lægning.

Beskadiges gulvet under lægning følges den fremgangsmåde, som er beskrevet under "Reparationer".

## Rengøring

### Daglig/Ugentlig:

Støvsug eller tør gulvet over så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengøres med **Junckers Gulvsæbe**. Brug en hårdt opvredet klud/moppe eller en sprayflaske i kombination med en poleremaskine med en blød rondel eller en Rotowash-maskine.

### Vigtigt!

Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så trægulvet ikke skades.

## Vedligeholdelse

### Vedligeholdelse med korte tidsintervaller (måneder):

1. Rens gulvet for sæberester med **Junckers GulvRens** og tør efterladt fugt helt op. Hvis gulvet ser slidt ud følges anvisningerne under "Vedligeholdelse med jævne intervaller"
2. Skur gulvet let med sort skurerondel.
3. Fordel et tyndt lag af **JunckersoliePleje - vandbaseret** på overfladen.
4. Lad tørre.
5. Gentag påføring af **JunckersoliePleje - vandbaseret** hvis overfladen stadig fremtræder med en ujævn glans.

### Vedligeholdelse med jævne intervaller (kvartalsvis eller halvårligt):

1. Rens ekstremt smudsige gulve ved skuring af overfladen med en sort skurerondel vædet med **Junckers Gulvsæbe**. Behandl 2-3 m<sup>2</sup> ad gangen og tør straks det snavsede vand op. Gentag indtil gulvet er rent.
2. Påfør **Junckers GulvOlie** med en pensel på skaft eller sprayflaske. 1 liter rækker ca. 50-100m<sup>2</sup>. Fladen bliver mat efter 5 minutter hvis træet behøver mere olie. Sørg for at overfladen hele tiden har et blankt, skinnende udseende ved at tilføje olie til umættede matte områder fra mættede blanke områder. Efter højst 30 minutter tørres alt overskud af olie op med rene tørre klude.
3. Fortsæt med at polere gulvet med rene klude indtil overfladen har et ensartet mat udseende. Brug eventuelt en poleremaskine, hvor poleremaskinen omvikles med en klud.
4. Lad gulvet tørre 16 til 24 timer.

## Reparationer

### Ridser:

Påfør **JunckersoliePleje - vandbaseret** med en blød klud.

### Dybe ridser:

Påfør **Junckers GulvOlie** som anvist under "Vedligeholdelse med jævne intervaller" 2-4.

### Pletvis afslid:

Brug fremgangsmåden for ekstremt smudsige gulve beskrevet under: "Vedligeholdelse med jævne intervaller" 1-4.

### Vigtigt!

Afdækning af nyolierede gulve med plast eller anden lufttæt folie vil forhindre den tiltænkte tørring af olieprodukterne.

**Vigtigt!**

Olierede gulve som er behandlet med voks eller polish skal maskinafslibes inden behandling med Junckers produkter.

**Supplerende teknisk information**

**Rengøring og vedligeholdelse:**

**G 1.0 - Generel information for gulve**

**Produkter:**

F 2.1 - Junckers GulvOlie

F 2.7 - JunckersoliePleje - vandbaseret

F 10.2 - Junckers Gulvsæbe

F 10.3 - Junckers GulvRens